



WWD700

**DIGITAL BABY SCALE
DİJİTAL BEBEK TARTISI**

GELİŞİM ÜRÜNLERİ VE AKSESUARLARI

USER MANUAL EN

KULLANIM KILAVUZU TR

www.weewell.com
info@weewell.com

Contents

SAFETY INSTRUCTIONS.....3-4

Cautions.....4

Important!.....4

Button Functions.....5

 ON/OFF/TARE Button:.....5

 UNIT/MUSIC Button:.....5

 SET Button:.....5

Special Operation Functions.....5-6

 Tare Off:.....5

 Weighing Function:.....5

 Playing Music Function:.....6

 Height Measuring Function:.....6

 Automatic Screen Backlight:.....6

Fast and Easy Operation.....6

Technical Specifications.....7

CONGRATULATIONS

Dear Stakeholder,

We congratulate you on having one of the Weewell products which are safely preferred all over the World and becoming a part of the Weewell family. We are pleased to serve you with our carefully designed products that appeal to babies such as video monitor, audio monitor, thermometer, nursing and feeding group products.

Please read the user manual carefully before using the product. This guide has been meticulously prepared to get the most out of your purchased product. You can call our call center to get all kinds of information about the device and to contribute to our family with your suggestions and opinions. If you face with any problems or malfunctions, you can contact Weewell authorized service. For safety of yourself and other persons, read the SAFETY INSTRUCTIONS before using the device.

Best Regards,
Weewell Turkey Team.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not disassemble the product, do not try to repair it. In case of malfunction with your product, please contact Weewell Authorized Service. Or you can create a service record from www.weewell.com.
2. Please do not press the keys hard and do not try to open them with a sharp instrument such as a pencil tip.
3. When you turn on the Digital Baby Scale, there is no change on the screen and the image if not, make sure the battery is installed and well connected. If the battery is installed and good If connected, insert a new battery in case the battery is empty.
4. Do not try to clean the Digital Baby Scale with chemicals. with a dry cloth Gentle wiping is recommended. PLEASE DO NOT INSIDE WATER.
5. Do not protect the Digital Baby Scale from direct sunlight, any heat source and heat. Keep away from emitting devices. Warranty coverage for products deteriorated by exposure to heat is outside.
6. Never move the scale by dragging.
7. Please take out the batteries if it will not be used for a long time.
8. This scale cannot be used in Trading.
9. It cannot be used for diagnostic and therapeutic purposes.
10. Do not allow children to play with scales or individuals who do not have mental competence. Don't let it use.

Button Functions

ON/OFF/TARE Button:

- OFF state: Press this button to power on.
- ON state: Press this button to Tare off.
- ON State: Hold this button for a few seconds to power off.

UNIT/MUSIC Button:

- Press this button to play music while weighing, and press the same button to change music.
- Hold this button for a few seconds to change unit.

SET Button:

- While weighing, press SET button to see previous weight measurements. It switches back to weighing state in three seconds. The scale stores last 10 measurements.

Special Operation Functions:

Tare Off:

1. While the scale is off, put something on the scale less than 10 kg like blanket, then press ON button, get back the blanket after see 0,000 kg on screen. You see a minus value on the screen after that, you can delete by pressing TARE Button.
2. Turn on the scale; put something on the scale less than 10 kg like a blanket when "0,000 kg" is displayed on the screen. Screen shows the weight of blanket. When the value fixed, press TARE Button, this provide to see zero value on the screen. If you get back the blanket, a minus value appears on the screen. If you press TARE Button, you see zero value on the screen.

Weighing Function:

Put the scale on a horizontal plane. After turned on and saw 0,000 kg on the screen, place your baby on the center of baby scale. After the value is fixed, music begins to play. You can use weighing function again after music stops.

Playing Music Function:

1. Playing Music; while the scale is on, press the MUSIC Button to play music. You can change music by pressing the same button. There are 20 music options.
2. Music ON/OFF; while the scale is OFF, press and hold SET button and press ON at the same time. You will see "ON" on the screen, music function is enabled. When you press the SET key again, you will see "OFF" on the screen and music function is disabled.

Height Measuring Function:

There is a 150cm measuring tape on the left side of the scale to measure your baby's height. You can rewind measuring tape by pressing the button located under the measuring tape exit hole.

Automatic Screen Backlight:

If there is no operation on the scale, backlight will turn off automatically after 15 seconds. It will turn on automatically when the scale is re-operated.

Temperature Switch Between C and F:

Press button "ON" to start the device (there will be 8888 on screen. Immediately press button "UNIT". You can change the unit of the temperature sign from C to F, or from F to C.

Fast and Easy Operation

1. Open the package and insert the batteries.
2. Put the scale on a horizontal surface, and lay a blanket on it. Do not let the blanket touch the ground or extend over the edge of the scale, it might cause inaccurate weighing.
3. Press ON/OFF/TARE Button and wait to see 0,000kg on the screen.
4. Place your baby on the center of the scale.
5. You can see the weight of your baby when the value is fixed and music starts to play (please see playing music function above).
6. In case there is no operation the scale turns off in 60 seconds automatically.

Technical Specifications

1. Maximum Capacity : 20 kg
2. Accuracy Resolution : 5 g
3. Minimum Weight : 100 g
4. Units of Measure : kg/lb
5. Maximum Tare Weight : <10 kg
6. Low Battery Indicator: When battery power level is lower than 4,5+/-0,1V, the "Lo" warning sign becomes visible on the screen and the scale automatically powers off.
7. Overweight indicator: If Baby's weight is more than 20, 10 kg, the "O-Ld" warning sign becomes visible on the screen.
8. Out of Balance Indicator: If the scale does not settle on a smooth, flat surface, the "UnST" sign becomes visible on the screen instead of 0,000 kg when the scale powers on.
9. Operation Current: On "OFF" State $\leq 10\mu A$, Weighing State $\leq 6mA$, Backlight Active State $\leq 15mA$, Music on State $\leq 80mA$
10. Supply Voltage: 6V, with 4 * AA batteries
11. Automatic Power Off: If the scale do not use for 60 second, it automatically powers off.
12. Accuracy : 10 kg+/-10 g+1%, 20 kg+/-15 g+1%, 30 kg+/-20 g+1%
13. Function Buttons: The scale have 3 function buttons, they are ON/OFF/TARE, UNIT/MUSIC and SET
14. Backlight on the Screen: It is automatically blue, and not able to change.
15. Playing Music Function: There are 20 different songs.
16. Ambient Thermometer: 5-50 °C
17. Height Measuring Function: 150 cm measuring tape is provided with the device.
18. Appropriate Operating Temperature: 10-40 °C
19. Storage Temperature: -10,50 °C
20. Humidity : $\leq 90\%$ Relative Humidity



İçindekiler

GÜVENLİK UYARILARI.....	9-10
(Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler & Bakım ve Onarım).....	9-10
Dikkat.....	10
Önemli!.....	10
Tuş Fonksiyonları.....	10-11
ON/OFF/TARE Tuşu:.....	10
UNIT/MUSIC Tuşu:.....	11
SET Tuşu:.....	11
Özel Kullanım Fonksiyonları:.....	11-12
Dara Kapatma:.....	11
Tartma Fonksiyonu:.....	11
Müzik Çalma Fonksiyonu:.....	11
Boy Ölçme Fonksiyonu:.....	12
Otomatik Ekran Işığı Fonksiyonu:.....	12
Hızlı ve Kolay Kullanım.....	12
Bakım ve Temizlik.....	12
Taşıma ve Nakliye.....	12
Enerji.....	13
Sorun Giderme.....	13
Teknik Özellikler.....	13-14

TEBRİKLER

Değerli paydaşımız,

Weewell ailesinin bir parçası olduğunuz ve dünyanın her yerinde güvenle tercih edilen Weewell ürünlerinden birine sahip olduğunuz için sizi kutlarız. Bebek izleme cihazı, bebek telsizi, ateş ölçer, emzirme ve beslenme grubu ürünleri gibi bebeklere hitap eden özenle test edilmiş ürünlerimizle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi almanız için titizlikle hazırlanmıştır. Cihaz ile ilgili her türlü bilgi almak, öneri ve görüşleriniz ile ailemize katkı sağlamak için çağrı merkezimizi arayabilir; herhangi bir problem ya da arızayla karşılaşmanız durumunda Weewell Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz. Kendinizin ve diğer kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce **GÜVENLİK UYARILARI** bölümünü okuyunuz.

Saygılarımızla,
Weewell Türkiye Ekibi

GÜVENLİK UYARILARI (Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler & Bakım ve Onarım)

1. Dijital Bebek Tartısı hassas bir cihazdır, lütfen aşırı yükü zorlamayınız ve uzun süre yüklü bırakmayınız.
2. Tuşlara lütfen sert basmayınız ve kalem ucu gibi sivri bir aletle açmaya çalışmayınız.
3. Dijital Bebek Tartısını açtığınızda ekranda herhangi bir değişim olmaz ve görüntü olmaz ise, pilin takılı olduğuna ve iyi bağlandığına emin olun. Eğer pil takılı ve iyi bağlanmış ise pilin boş olma ihtimaline karşı yeni bir pil takınız.
4. Dijital Bebek Tartısını kimyevi maddeler ile temizlemeye çalışmayınız. Kuru bir bez ile hafifçe silinmesi tavsiye edilmektedir. LÜTFEN SUYUN İÇİNE SOKMAYINIZ.
5. Dijital Bebek Tartısını doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
6. Tartıyı kesinlikle sürükleyerek hareket ettirmeyiniz.
7. Eğer uzun bir müddet kullanılmıyacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
8. Bu terazi Alım Satımda kullanılamaz.
9. Teşhis ve tedavi amaçlı kullanılamaz.
10. Çocukların tartı ile oynamasına ya da zihinsel yetkinliğe sahip olmayan bireylerin kullanmasına izin vermeyin.
11. Bebek tartınının üzerindenayken başından ayrılmayınız.

12. Bu cihaz kişisel kullanım için üretilmiştir. Ticari kullanım için uygun değildir.
13. Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi'ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
14. Ürünü her türlü darbeden koruyunuz.

Dikkat

1. En sağlıklı tartım için bebeğinizi tartının merkezine yerleştiriniz.
2. Eğer cihazınızda normalin dışında herhangi bir davranış var ise pillerini çıkarınız ve 10 dk. sonra tekrar deneyiniz.
3. Açılışta ekranda "Lo" uyarısı varsa pilleri değiştiriniz. (Alkalın pil seçmeniz daha iyi olacaktır.
4. Tartıyı temiz tutunuz ve aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
5. Kapasitesinin 1,5 kat üzerindeki tartımlarda kullanmayınız, yatay ve düz zeminlerde kullanınız, çarpmalara karşı cihazınızı koruyunuz.
6. Eğer sıklıkla kullanmıyorsanız, pillerini çıkararak saklayınız.
7. Uzun süreli çalıştırılacaksa, çalıştırılacağı ortamın hava nem durumu $\leq 90\%$ olmalıdır. (Yoğunlaşma yok)
8. Eğer piller zayıflamış ya da bitmiş ise lütfen metal kontaklarda korozyon ve pil sızıntısını önlemek için hemen pilleri yenileri ile değiştirin.
9. Eğer kullanım kılavuzu yardımıyla çözülemeyen anormal bir durum ile karşılaşırsanız, pilleri çıkarınız ve 10 dk sonra tekrar takınız.

Önemli!

- Lütfen tartmak istediğiniz ağırlığın 20 kg'dan fazla olmamasına dikkat ediniz. Aksi durumda tartıya zarar verebilirsiniz.
- Tartı kesinlikle sürüklenmemelidir. Yerini değiştirmeniz gerekiyorsa, tartının ayakları yerden kesilerek, bir yerden bir yere götürülmelidir.
- Tartı düz ve sert bir zemine yerleştirilmelidir, elde çalıştırılmaz.
- Lütfen ıslak el ile kullanmayınız.

Tuş Fonksiyonları

ON/OFF/TARE Tuşu:

- Kapalı Durumda: Açmak için bu tuşa basınız.
- Açık Durumda : Darayı kapatmak için bu tuşa basınız.
- Açık Durumda : Cihazı kapatmak için bu tuşa basınız.

UNIT/MUSIC Tuşu:

- Tartım durumunda, bu tuşa basarak müzik dinleyebilir ve tekrar basarak müziği değiştirebilirsiniz.

SET Tuşu:

- Tartım durumunda, SET tuşuna basarak daha önceki ölçümlerinizi görebilirsiniz. 3 saniye sonra otomatik olarak tartım durumuna dönecektir. SET tuşuna basılmaya devam edilirse son 10 adet ölçüm geçmişi kontrol edilebilir.

Özel Kullanım Fonksiyonları:

Dara Kapatma:

1. Cihaz kapalı durumdayken, 10 kg' dan hafif battaniye gibi bir ağırlığı tartıya yerleştirin, sonra cihazı açmak için ON tuşuna basın, ekranda 0,000 kg yazısı görüldükten sonra battaniyeyi alınız. Bu durumda ekranda “-” eksi işaretiyle bir değer görülecektir, TARE tuşuna basarak silebilirsiniz.
2. Cihazı açınız, ekranda 0,000 kg 10 kg yazdığını gördükten sonra 10 kg' dan hafif battaniye gibi bir ağırlığı tartıya yerleştiriniz. Ekran battaniyenin ağırlığını gösterecektir. Ağırlık değeri sabitlendiğinde TARE tuşuna basınız böylece ekran tekrar sıfırlanacaktır. Battaniyeyi geri alın ve ekranda battaniye ağırlığını “-” işareti ile görülecektir. Tekrar TARE tuşuna basarsanız ekran sıfırlanacaktır.

Tartma Fonksiyonu:

Tartıyı yatay bir düzlem üzerine yerleştiriniz. Cihazı açıp ekranda 0,000 kg görüldükten sonra bebeğinizi tartının merkezine koyunuz, ekranda ölçüm sonucu sabitlendiğinde müzik çalmaya başlayacaktır. Müzik bittiğinde tekrar tartma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Müzik Çalma Fonksiyonu:

1. Müzik Çalma; Tartı açık durumdayken MUSIC tuşuna basarak müzik çalabilirsiniz, MUSIC tuşuna basmaya devam ederek müziği değiştirebilirsiniz. Toplamda 20 farklı müzik seçeneği bulunmaktadır.
2. Müzik Açma/Kapama; tartı kapalı durumdayken, SET tuşuna basın ve aynı anda cihazı açın. Ekrandaki ON mesajı müzik fonksiyonunun açık olduğunu gösterir. Tekrar SET tuşuna basarak müzik çalma fonksiyonunu kapatabilirsiniz. Müzik fonksiyonu başlangıçta kapalı konumdadır.

Boy Ölçme Fonksiyonu:

Bebeğinizin boyunu ölçebileceğiniz 150 cm'lik bir mezura tartının sol tarafında bulunmaktadır. Ölçme sonrasında mezurayı çıkardığınız alanın altındaki tuşa basarak mezurayı tekrar geri sardırabilirsiniz.

Otomatik Ekran Işığı Fonksiyonu:

Hiçbir işlem yok ise ekran ışığı 15 saniye boyunca yanacak ve kendiliğinden kapanacaktır; tekrar tarttığınızda ise kendiliğinden otomatik olarak yanacaktır.

Sıcaklık Biriminin C (Selsiyus) ve F (Fahrenheit) Dönüşmesi:

“ON” tuşuna basarak ürünü açın (ekranda 8888 belirecektir). Hemen “UNIT” tuşuna basın. Böylece sıcaklık birimini C'den F'ye veya F'den C'ye geçiş yapabilirsiniz.

Ağırlık biriminin kg'dan lbs'ye çevrilmesi

Ürün açık konumdayken ünit music tuşuna basılı tutup, kg'dan lbs'ye, lbs'den kg'a geçiş yapabilirsiniz.

Hızlı ve Kolay Kullanım

1. Paketi açın ve pilleri yerleştirin.
2. Tartıyı düz yatay bir zemin üzerine yerleştirin, tartma alanına bir battaniyeyi taşmayacak ve yere değmeyecek şekilde yerleştirin.
3. ON/OFF/TARE tuşuyla tartınızı açın ve ekranda 0,000kg'ı görün.
4. Bebeğinizi tartının merkezine yerleştirin.
5. Ağırlık değeri sabitlendiğinde ve müzik çalmaya başladığında ekrandan bebeğinizin ağırlığını görebilirsiniz.
6. 60 saniye içinde yeni bir işlem yapılmaz ise tartı kendini otomatik olarak kapatacaktır.

Bakım ve Temizlik

Dijital Bebek Tartısı hassas bir cihazdır. Bu nedenle temizliğinin çok dikkatli, ürünü her türlü darbeden koruyarak ve tartıyı sürüklemekten kaçınılması gerekmektedir. Ürünü sadece nemli bir bez ile haftada bir silerek gerçekleştiriniz. Kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Taşıma ve Nakliye

Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Satın aldığınız ürünleri taşıırken ve naklederken son derede dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız. Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır.

Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

Enerji

Ürün 4 adet 1,5V AA Alkaline pil ile çalışmaktadır. Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır. Ürünleri kullanmadığınız zamanlarda pilleri cihaz üzerinde bırakmayınız. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de pillerin kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

SORUN GİDERME

Ürünün ekranında rakamlar tam çıkmıyor.	Pili çıkartarak yerine yeni pil takın. Eğer hala düzelme yaşanmadıysa Weewell Tüketici Hizmetleri'ne başvurun.
Ürün açılmıyor.	Pil bitmiş, pili çıkartarak yerine yeni pil takın. Eğer hala düzelme yaşanmadıysa Weewell Tüketici Hizmetleri'ne başvurun.
Ürün doğru değerleri göstermiyor.	Pili çıkartarak yerine yeni pil takın. Eğer hala düzelme yaşanmadıysa Weewell Tüketici Hizmetleri'ne başvurun.
Melodi çalmıyor.	Melodi ayarını yaptığınızdan emin olun.

Teknik Bilgi

Model	: WWD700
Ürün Adı	: Weewell Dijital Bebek Tartısı
Lot No	: 8-20232005
Kullanım Ömrü	: 3 yıl
Güç	: 4 adet 1,5V AA pil

Teknik Özellikler

1. Maksimum Kapasite: 20kg net / 30kg daralı
2. Ölçüm Basamak Aralığı: 5g
3. Minimum Ağırlık: 100g
4. Birim Seçenekleri: kg/lb
5. Maksimum Dara Ağırlığı: 10kg
6. Düşük Pil Uyarısı : Pillerin seviyesi 4,5+/-0,1V'un altına düştüğü zaman ekranda "Lo" uyarı simgesi görülür ve tartı otomatik olarak kapanır.
7. Aşırı Yük Uyarısı : Bebek ağırlığı 20,10 kg üzerine çıktığı zaman ekranda "O-Ld" uyarı simgesi görülür.

8. Dengesiz Yüzey Uyarısı: Tartı eğer dengeli düzgün bir yüzeye yerleştirilmemiş ise tartı açılmaya çalışıldığında ekranda 0,000kg yerine dengesiz yüzey uyarı simgesi "UnST" görülecektir.
9. Çalışma Akımı: Kapalı Konumda $\leq 10\mu A$, Tartma Konumunda $\leq 6mA$, Ekran Aydınlatma Aktifken $\leq 15mA$, Müzik Çalarken $\leq 80mA$
10. Besleme Voltajı: 6V, 4 adet AA pil ile sağlanır.
11. Otomatik Kapanma: 60 saniye üzerinde kullanılmadan beklenirse otomatik olarak kapanır.
12. Hassasiyet : 0-5kg (+/-20g); 5-10kg (+/-30g); 10-15kg (+/-40g); 15-20kg (+/-50g)
13. Fonksiyon Tuşları: ON/OFF/TARE, UNIT/MUSIC ve SET olmak üzere 3 adet fonksiyon tuşu bulunmaktadır.
14. Ekran Arka Fon Aydınlatma: Otomatik olarak mavidir. Değiştirilemez.
15. Müzik Çalma Fonksiyonu: İsteğe bağlı 20 ayrı melodi dinleyebilirsiniz.
16. Sıcaklık Ölçme: 5-50°C
17. Boy Ölçme Fonksiyonu: 150 cm boyunda mezurası bulunmaktadır.
18. Uygun Çalışma Sıcaklığı: 10-40°C
19. Saklama Sıcaklığı: -10,50°C
20. Nem : $\leq 90\%$ Nispi nem

Türkiye İthalatçısı:

Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13
No: 403-404 34149 Yeşilköy İstanbul / Türkiye
Weewell Tüketici Hizmetleri: (0212) 465 79 01
www.weewell.com
info@weewell.com

Üretici:

BEYON INDUSTRY CO., LTD
6th Industrial Park, Wusha Village,
Chang'an Town, DongGuan City, China
Tel: +86-769-33238965
Fax: +86-769-89032220-1413



Bu cihazı sınıflandırılmış belediye atığı olarak elden çıkarmayın, böyle atıkların özel işlem için toplanması gerekmektedir.

Beyon Industry CO.,LTD

ADRES: No:3, Zhanhong Street, Dongcheng Road Dongshen town, Zhongshan City, China

TEL NO..+86-769-33238965

FAX NO.+86-769-89032220

AT Uygunluk Beyanı

Biz, Beyon Industry CO.,LTD No:3, Zhanhong Street, Dongcheng Road Dongshen town, Zhongshan City, China

Aşağıdaki ürün/ürünlerin sadece bizim sorumluluğumuz altında olduğunu bildiririz:

Tanım : Bebek Tartısı

Marka : WEEWELL

Model : WWD700

Yukarıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin EMC Direktifi (2014/30/EU) zorunlu şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Ürünler aşağıdaki standartlar veya diğer uyumluluk yönergeleri ile uyumludur.

EN 55032/AC:2016

EN 55035:2017

Üretici Adı&Adresi:

Beyon Industry CO.,LTD

ADRES: No:3, Zhanhong Street, Dongcheng Road Dongshen town, Zhongshan City, China

TEL NO..+86-769-33238965

FAX NO.+86-769-89032220

Tarih:12.03.2020

İsim: Richard Tang

Unvan: Satış Müdürü

İmza:



Garanti ve Satış Sonrası Servis

Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde satıcı tarafından kaşelenmiş, imzalanmış bir garanti belgesi ve satış fişi/fatura ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Ürün üzerindeki seri numarası silinmiş/sökülmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.

Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC A.Ş.

Tel: 0212 465 79 01

Adres: Çobançeşme Mh. Mithatpaşa Cd. Gürsoy İş Mrk. No: 17 Yenibosna / İstanbul

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 15502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yeralan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında: tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Bu kılavuzun hazırlanmasında en üst düzeyde özen gösterilmiş ve dikkat edilmiştir. Ancak gözden kaçan bilgiler olabilir. Üretici ve ithalatçı firmanın üründe ve görsellerde gerektiğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Beyon Industry CO.,LTD

ADDRESS: No:3, Zhanhong Street, Dongcheng Road Dongshen town, Zhongshan City, China

TEL NO. +86-769-33238965

FAX NO. +86-769-89032220

EC Declaration of Conformity

We, Beyon Industry CO.,LTD. No:3, Zhanhong Street, Dongcheng Road Dongshen town, Zhongshan City, China

Declare under our sole responsibility that the product(s):

Description : Baby Scale

Brand Name : WEEWELL

Model Number : WWD700

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of EMC Directive (2014/30/EU). The product is in conformity with

EN 55032/AC:2016

EN 55035:2017

Manufacturer Name & Address:

Beyon Industry CO.,LTD

ADDRESS: No:3, Zhanhong Street, Dongcheng Road Dongshen town, Zhongshan City, China

TEL NO. +86-769-33238965

FAX NO. +86-769-89032220

Date: 12.03.2020

Name: Richard Tang

Title: Sales Manager

Signature:



11. Do not leave the press while the baby is on the scale.
12. This device is produced for personal use. It is not suitable for commercial use.
13. Do not disassemble the product, do not try to repair it. Your device If it is damaged, take it to Weewell Authorized Service for repair. Out of authorized service disassembling the device, applying operations on it, interfering with the system will cause the device to be out of warranty.
14. Protect the product from all kinds of impact.

Cautions

1. Place your baby on the center of the scale for an accurate weighing.
2. If there is anything unusual, please remove the battery and wait for 10 minutes. Then replace batteries and try again.
3. If "Lo" sign appears on the screen, please change your batteries.
(Alkaline batteries perform better)
4. Keep your scale clean and do not use corrosive liquids and detergents.
5. Do not use a load 1, 5 times heavier than maximum capacity of the scale. Use the device on a smooth, horizontal plane and protect it from external shocks.
6. If you do not use device frequently, remove the batteries.
7. If the scale is used in a long period and frequently, ambient humidity should be $\leq 90\%$. (No condensation)
8. If batteries have low charge or no charge, please replace batteries to avoid leakage or corrosion on metal contacts.
9. If a problem, which cannot be solved by reading the user manual, persists, please remove the batteries and wait for 10 minutes. Then replace the batteries and try again.

Important!

- Please make sure total load does not exceed 20 kg. Otherwise you may damage the scale.
- Please do not drag the scale. If you want to change its location, please completely lift the device off the ground and place it gently on a new surface.
- The scale should be placed on a smooth and flat surface, do not operate the device while carrying it.
- Please do not use it with wet hands.